


INSTRUKCJA MONTAŻU PRK 120 , PRK 150



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a b	12	13	14	15	16	17
8 szt	36 szt	8 szt	8 szt	36 szt	6 szt	4 KPL	28 szt 3,5x16	70 szt 2x30	24 szt 3,5x30	4 kpl	16 szt	8 szt	1 szt	4 szt	4 szt	16 szt 3,5x25