


# INSTRUKCJA MONTAŻU PRN40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a b	12	13	14
4 szt	16 szt	4 szt	8 szt	12 szt	4 szt	1 KPL	4 szt 3,5x16	20 szt 2x30	28 szt 3,5x25	1 kpl	4 szt	1 szt	4 szt